

Link do produktu: <https://bartsoft.pl/automatyczny-wlacznik-swiatel-dziennych-12v-p-10.html>



AUTOMATYCZNY WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ DZIENNYCH 12V

Cena	45,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Zasada działania:

Światła dzienne włączają się dopiero po uruchomieniu silnika, gdy napięcie w instalacji wzrośnie powyżej 13.4V i pozostają zapalone do momentu wyłączenia stacyjki. Umożliwia to rozruch silnika bez dodatkowego obciążenia akumulatora włączonymi światłami. Po włączeniu światel mijania światła dzienne są automatycznie wyłączane.

Najczęściej zadawane pytania:

W jaki sposób sterowany jest włącznik?

Urządzenie wykrywa wzrost napięcia w instalacji po uruchomieniu silnika i dopiero wtedy uruchamia światła dzięki czemu nie musimy pamiętać o każdorazowym ich włączaniu. Światła są wyłączane po wyłączeniu zapłonu lub po włączeniu światel mijania.

Gdzie montuje się automat?

Zalecamy montaż wewnątrz pojazdu w okolicy fabrycznego włącznika światel lub w skrzynce bezpieczników, ponieważ się tam wszystkie potrzebne przewody. Gdy montaż w tym miejscu jest niemożliwy wówczas włącznik można podłączyć nawet przy lampach. W zestawie znajduje się instrukcja w której wszystko jest dokładnie opisane, a w razie potrzeby pomagamy przez telefon lub email.

Jakie lampy obsługuje automat?

Urządzenie może włączać każdy typ lamp dziennych tj halogenowe i LED o mocy do 100W.

Czy urządzenie jest solidnie wykonane?

Tak, zastosowano w nim mocny 12A przekaźnik oraz odpowiednio grube przewody. Całość znajduje się w obudowie z tworzywa z mocowaniami ułatwiającymi jej montaż w aucie.

Parametry:

-
- napięcie znamionowe 12V (produkujemy także wersję 24V do samochodów ciężarowych),
 - obciążalność wyjść 12A,
 - przekrój przewodów zasilających światła dzienne 1mm²
 - wymiary: 30x40x60mm

W skład zestawu wchodzi:

- oryginalnie zapakowane urządzenie
- instrukcja podłączenia
- dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT)
- przełącznik widoczny na zdjęciu nie wchodzi obecnie w skład zestawu