

Link do produktu: <https://bartsoft.pl/automatyczny-wlacznik-swiatel-mijania-12v-p-1.html>



AUTOMATYCZNY WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ MIJANIA 12V

Cena	45,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Zasada działania:

Światła włączają się dopiero po uruchomieniu silnika, gdy napięcie w instalacji wzrośnie powyżej 13.4V i pozostają zapalone do momentu wyłączenia stacyjki. Umożliwia to rozruch silnika bez dodatkowego obciążenia akumulatora włączonymi światłami.

Najczęściej zadawane pytania:

W jaki sposób sterowany jest włącznik?

Urządzenie wykrywa wzrost napięcia w instalacji po uruchomieniu silnika i dopiero wtedy uruchamia światła dzięki czemu nie musimy pamiętać o każdorazowym ich włączaniu. Światła są wyłączane po wyłączeniu zapłonu.

Gdzie montuje się automat?

Zalecamy montaż wewnątrz pojazdu w okolicy fabrycznego włącznika świateł lub w skrzynce bezpieczników, ponieważ się tam wszystkie potrzebne przewody. Gdy montaż w tym miejscu jest niemożliwy wówczas włącznik można podłączyć nawet przy lampach. W zestawie znajduje się instrukcja w której wszystko jest dokładnie opisane, a w razie potrzeby pomagamy przez telefon lub email.

Czy automat włącza tylko światła mijania?

Urządzenie ma dwa niezależne przełączniki dzięki czemu umożliwia włączanie zarówno świateł mijania jak i pozycyjnych.

Czy urządzenie można zastosować w pojazdach korwalich i japońskich w których światła włączane są masą?

Tak. Urządzenie może włączać światła zarówno plusem jak i masą.

Czy urządzenie jest odporność na wilgoć?

Tak, zastosowano w nim dwa mocne 12A przełączniki oraz odpowiednio grube przewody. (Światła mijania pobierają ok 8.5A, pozycyjne ok 3A). Całość znajduje się w obudowie z tworzywa z mocowaniami ułatwiającymi jej montaż w aucie.

Parametry:

- napięcie znamionowe 12V (produkujemy także wersję 24V do samochodów ciężarowych),
- obciążalność wyjść 2x12A,
- przekrój przewodów 2x1.5mm² i 2x1mm²
- wymiary: 30x40x60mm

W skład zestawu wchodzi:

- oryginalnie zapakowane urządzenie
- instrukcja podłączenia
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT)
- przełącznik widoczny na zdjęciu nie wchodzi obecnie w skład zestawu